Indicazioni di corretto utilizzo e sicurezza sui prodotti Cerve Tableware

CEE 2023/988

Rev. 2 del 15/07/25 Guida all'uso, alla manutenzione ed alla valutazione dello stato di usura dei prodotti.











Grazie per aver acquistato un prodotto Cerve. Se seguirai le indicazioni di seguito i prodotti ti accompagneranno per tanto tempo. I prodotti in vetro tableware Cerve possono essere lavati in lavastoviglie, e se correttamente posizionati in essa resistono a centinaia di lavaggi domestici senza alterazioni funzionali.

- Gli accessori in plastica, in metallo, le capsule ed i coperchi non sono lavabili in lavastoviglie. Consigliamo per questi un lavaggio con acqua tiepida e detergente idoneo neutro.
- Per i prodotti, piu' delicati troverai espresso divieto di lavaggio in lavastoviglie tuttavia gli articoli decorati, se lavati a mano dureranno e splenderanno per molto piu' tempo. I detergenti per lavastoviglie sono infatti molto potenti, ed i residui acidi di cibo contenuti, hanno un effetto aggressivo ed abrasivo su vetro e decoro.

-Per i calici piu' fini e delicati ti consigliamo comunque il

lavaggio manuale, se tuttavia non ne puoi fare a meno ricorda di caricare la lavastoviglie assicurandoti che i calici non si tocchino tra loro.

Se possibile utilizza il cestello superiore utilizzando anche il supporto bicchieri per bloccarli.

Assicurati anche che non vi sia contatto con altri oggetti, specialmente se di vetro, ceramica, metallo. Alcuni calici potrebbero essere troppo alti per il cestello superiore, ti consigliamo quindi di variarne l'altezza (se la tua lavastoviglie lo prevede), o di utilizzare il cestello inferiore, seguendo quanto già indicato sopra.

- Ricorda di utilizzare detergenti di buona qualità, consigliati per il vetro coadiuvati da un buon brillantante.

LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE E RELATIVA REGOLAZIONE OTTIMALE:

-Seguendo le indicazioni del costruttore regola l'addolcitore della lavastoviglie (se previsto) ed il dosaggio del brillantante secondo la durezza dell'acqua che utilizzi.

-Ti consigliamo di selezionare un ciclo a basso impatto, evitando programmi aggressivi indicati per pentolame e comunque ad alta temperatura. Se disponibile, utilizza un programma bicchieri.

-Se possibile, alla fine del ciclo apri lo sportello per favorire la fuoriuscita del vapore. Questo infatti può, a lungo andare, favorire l'opacizzazione dei bicchieri.



-Evita l'accumulo di stoviglie sporche con residui di frutta o verdura. Questi, infatti contengono sostanze acide in grado di inficiare l'efficacia del lavaggio.

-Evita di inserire in lavastoviglie oggetti in alluminio. Questi possono reagire con il detergente e la superficie del vetro, danneggiandola.

LAVAGGIO A MANO:

Se hai deciso di lavare a mano i prodotti Cerve, favorendone così la longevità, segui queste semplici regole.

-Utilizza acqua tiepida ed un idoneo detergente per piatti.

-Se rilevi macchie superficiali residue, prova a pulirne la superficie con semplice aceto bianco.

-Asciuga i prodotti utilizzando uno strofinaccio idoneo e pulito, che non lasci pelucchi o residui. Evita di fare asciugare i calici a bordo sottile a testa in giu' su griglie o accessori metallici per evitare che si scheggino.

-Quando asciughi i calici, evita di fare sforzi di torsione tra base dello stelo e bevante per evitare che lo stelo stesso si spezzi.



LAVAGGIO DI ARTICOLI DECORATI:

Cerve decora i propri prodotti con le migliori materie prime presenti sul mercato, creando decori resistenti e duraturi. Si tratta tuttavia di articoli che per propria natura, sono piu' delicati degli articoli in vetro non decorato.

Evita di utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche per la loro pulizia, detersivi a pH acido o eccessivamente alcalino.

NOTE:

Se seguirai le indicazioni siamo certi prodotti Cerve che i accompagneranno per molto tempo, tuttavia non è escludibile il fenomeno dell'opacizzazione degli articoli lavati in lavastoviglie. Esistono infatti macchie che non residui di sono sporco, ma alterazioni della composizione chimica della superficie del vetro. La caratteristica trasparenza del vetro, ha di contro, che sottilissime variazioni della superficie stessa siano immediatamente percettibili. Questo fenomeno è contrastabile seguendo le indicazioni sopra, tuttavia è da ritenersi nel normale ciclo di vita del vetro.

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

Il vetro è un materiale resistente ma fragile, se rotto o sbeccato può procurare ferite. Al fine di minimizzare tali rischi segui sempre le seguenti indicazioni.

- -Lava sempre gli articoli prima del primo utilizzo e controlla che siano integri
- -Non utilizzare mai articoli sbeccati o parzialmente rotti, controllali prima dell'utilizzo e scartali seguendo le indicazione per il riciclo secondo quanto indicato dal tuo comune.
- -Non utilizzare nessun articolo su fiamma diretta o nel forno tradizionale
- -Il vetro è un materiale generalmente sicuro all'utilizzo in microonde. Le nostre collezioni tuttavia non sono in vetro temprato. Non scaldare oltre i 60°C e per gli articoli senza manico presta attenzione a non scottarti quando li togli dal microonde.
- -Non utilizzare i bicchieri per liquidi bollenti se non specificamente consentito.
- -Maneggia i calici prendendoli dalla parte superiore e non dal gambo
- -Non prendere mai articoli con una sola mano per evitare che si danneggino tra loro
- -Evita contatti secchi tra gli articoli in fase
- di utilizzo o con attrezzi da cucina specialmente se metallici o ceramici
- -Rimuovi sempre il ghiaccio prima di lavare i bicchieri. Questo per consentire al bicchiere di raggiungere per tempo temperatura ambiente evitando così shock termici.
- -Non accatastare assieme le stoviglie, i vetri e gli utensili. Ne durante operazioni di movimentazione, nè nei cestelli di lavaggio



INDICAZIONI DI SICUREZZA:

- -Dopo l'utilizzo in lavastoviglie, Permetti sempre agli articoli di raggiungere temperatura ambiente prima di utilizzarli per evitare rotture da shock termico
- -Non impilare gli articoli mettendoli l'uno nell'altro a meno che non sia specificatamente indicata l'impilabilità
- -Non conservare posate o altri attrezzi da cucina metallici in bicchieri o contenitori in vetro
- -Evita sempre gli shock termici, che possono causare la rottura improvvisa dell'articolo con conseguente rischio di ferirsi o di scottarsi. Quindi controlla sempre che il liquido od il cibo che inserisci non sia mai troppo caldo o troppo freddo rispetto alla temperatura del bicchiere o del contenitore
- -Le bottiglie non sono idonee al contenimento di liquidi gassati sotto pressione o succhi che possono fermentare facendo aumentare la pressione interna.

-Molte nostre collezioni hanno decori attrattivi anche per i bambini.



INDICAZIONI DI USURA E NECESSITA' DI SOSTITUZIONE

VETRO

- -Quando i tuoi articoli mostrano graffi od abrasioni dati dal tempo o da un utilizzo inadatto, è conveniente sostituirli.
- -Questi segni superficiali, infatti, diminuiscono la resistenza meccanica e agli sbalzi termici dell'articolo
- -Quando i decori decolorano o si rimuovono spontaneamente ti consigliamo la sostituzione degli stessi.
- -Scheggiature, piccole sbeccature o sgranature sono indice di necessità di sostituzione, in qualsiasi zona dell'articolo questi compaiano.

METALLO

- -Deformazioni degli accessori qualora non garantiscano più la chiusura o il corretto funzionamento
- -Comparsa di macchie inamovibili o ossidazioni di qualunque natura o grado

SUGHERI, LEGNI:

- -Perdita di elasticità o di forma dell'oggetto, con conseguente difficoltà nell'inserimento o nella tenuta
- -Presenza di crepe, sbriciolamenti, o fratture visibili
- -Odori sgradevoli, muffa o macchie persistenti, anche dopo lavaggio.
- -Assorbimento eccessivo di liquidi, che può compromettere igiene e funzionalità -Qualsiasi segno di deterioramento che possa pregiudicare la sicurezza o l'integrità del contenuto

PLASTICHE, GOMME, SILICONI, MATERIALI SINTETICI:

- -Deformazioni evidenti qualora non garantiscano più la chiusura od il corretto funzionamento
- -Decolorazione, perdita di elasticità, variazione dei colori originali, crepe o danni superficiali
- -Comparsa di odori anomali o sgradevoli









